

1 : Fixez les vis au mur

2 : Connectez les fils de la lampe aux fils réservés

3 : Fixez le boîtier mural et le panneau de suspension par le côté

4 : Installer l'abat-jour

