

1 : Connectez les fils de la lampe aux fils réservés

2 : Fixez le corps de la lampe au plafond avec des vis

3 : L'abat-jour est plié par le bas et inséré dans le corps de la lamp

