

1 : Fixez la planche suspendue au plafond

2 : Connectez les fils de la lampe aux fils réservés

3 : Fixez le plateau de plafond et le panneau suspendu par le côté

4 : L'abat-jour est plié par le bas et inséré dans le corps de la lampe

