


Avis aux utilisateurs : merci d'avoir choisi nos produits. Pour une meilleure utilisation, veuillez lire attentivement les instructions suivantes pour une installation correcte.



D900*H310MM D800*H310MM D680*H
E1207MLEMD

borne de câblage
3 connectez le fil du culot de la lampe à travers le

Instructions d'installation

1. Fixez la planche suspendue au plafond avec la vis d'expansion. 2. Assemblez les fixations de la lampe selon le schéma de séquence.

4 tirez la lampe vers le plafond avec le vis de fixation de la rosace du panneau suspendu

5 fixez l'abat-jour en verre à la lampe capuchon avec la bague du culot de la lampe. 6 Vissez l'ampoule sur la tête de la lampe.

Précautions de sécurité


Veuillez l'installer en stricte conformité avec les instructions, ne pas modifier les lampes à volonté, sinon cela entraînera des facteurs dangereux : Incorrect l'installation peut provoquer des accidents tels que des chutes

Nettoyage:

Éteignez les lumières et coupez toute alimentation électrique :
Essuyez délicatement le corps de la lampe, l'abat-jour ou avec un chiffon propre, sec, doux ou en coton pur. Pour les ornements en cristal, ne plongez pas le corps de la lampe dans

Attention : Pour garantir une utilisation en toute sécurité, veuillez confier l'installation, l'inspection et la maintenance à des professionnels : Ne pas utiliser dans des endroits humides ou à haute température tels que les salles de bain : Ne pas connecter au contrôleur de gradation pour éviter une panne : En cas d'anomalie, veuillez couper rapidement l'alimentation électrique. Remplacer la source lumineuse : Coupez l'alimentation électrique et retirez

source lumineuse après refroidissement de la source lumineuse :
Installez une nouvelle source lumineuse du même type et



Détails des accessoires

NON.		pièces
	D Abat-jour Light Guide	1
	EPack d'accessoires F G	1
	A Kit de plaque de suspension au	3-5-6-8
	plafond à aspiration B Support de	3-5-6-8
	lampe C Support de bras de lampe	1

Installez et utilisez les outils suivants :



Clé, tournevis, stylo de test, vis autotaraudeuse, borne